

## SK

- **Masážny prístroj nepoužívajte dlhšie, ako je odporúčaná doba:** Priemerná doba masáže by nemala presiahnuť 15-20 minút na jedno sedenie, aby ste predišli podráždeniu pokožky alebo preťaženiu svalov.
- **Vyhňte sa používaniu na poškodenú pokožku:** Nepoužívajte zariadenie na oblasti pokožky s ranami, popáleninami, vyrážkami alebo inými kožnými léziami.
- **Používajte iba v bezpečných polohách:** Uistite sa, že masér je správne umiestnený na krku a nespôsobuje nepohodlie alebo tlak na krčné stavce.
- **Nepoužívajte počas spánku:** Používanie masážneho prístroja počas spánku môže viesť k abnormálnemu tlaku na telo a zvýšiť riziko zranenia.
- **Používajte len vo vnútri:** Masážny prístroj je určený na vnútorné použitie. Nepoužívajte zariadenie vonku alebo na miestach s vysokou vlhkosťou, ako je kúpeľňa.
- **Uchovávajte mimo dosahu detí:** Prístroj nie je určený pre deti. Uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby ste predišli náhodnému použitiu.
- **Odpojte po použití:** Po ukončení masáže vždy odpojte masážny prístroj od zdroja napájania, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo prehriatiu.
- **Zabráňte kontaktu s vodou:** Masážny prístroj je elektrické zariadenie, preto ho nemožno používať vo vlhkom prostredí ani umývať pod tečúcou vodou. Na čistenie použite mierne navlhčenú handričku.
- **Nepoužívajte, ak cítite bolesť:** Ak počas masáže pocítite bolesť alebo silné nepohodlie, okamžite prestaňte prístroj používať.
- **Nepoužívať počas tehotenstva:** Tehotné ženy by sa mali vyhýbať používaniu masážneho prístroja bez konzultácie s lekárom, aby sa predišlo možným zdravotným rizikám.
- **Pred použitím skontrolujte napájací kábel:** Uistite sa, že napájací kábel nie je poškodený alebo rozstrapkaný, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- **Nepoužívajte na mokrá pokožku:** Masážny prístroj používajte iba na suchú pokožku, aby ste predišli riziku poškodenia prístroja alebo podráždenia pokožky.
- **Buďte opatrní pri zmene funkcií:** Pri používaní maséra meňte režimy jemne, aby ste predišli náhlemu zvýšeniu intenzity masáže.