


# Levitujúci svietiaci glóbus

Model R4 | Návod na použitie



Na obrázku: rám, glóbus, napájací adaptér a dištančná pomôcka. Obr. 2 ukazuje vkladanie glóbusu, obr. 3 levitáciu a obr. 4 roztočenie.

## Uvedenie do prevádzky

- 1 Postavte rám na stabilný a rovný povrch. Na šikmom povrchu sa glóbus nemusí vznášať správne.
- 2 Pripojte napájací adaptér do rámu a potom do elektrickej zásuvky. Rozsvieti sa indikátor aj osvetlenie rámu.
- 3 Držte glóbus severným pólom nahor. Vložte priloženú dištančnú pomôcku medzi glóbus a rám (obr. 2) a priblížte glóbus k magnetu. Keď ho magnet zachytí, opatrne odtiahnite ruku spod glóbusu a vyberte pomôcku. Glóbus zostane levitovať (obr. 3).
- 4 Glóbus jemne roztočte rukou (obr. 4). Môže sa otáčať v smere aj proti smeru hodinových ručičiek.

## Dôležité upozornenia

- Používajte iba v interiéri. Ostatné elektrické zariadenia držte aspoň 10 cm od glóbusu; magnety môžu ovplyvniť ich činnosť.
- Nepoužívajte poškodený kábel ani zástrčku. Kábel neohýbajte, nenaťahujte a nezaťažujte ťažkými predmetmi. Zariadenie držte mimo zdrojov tepla a ohňa.
- Glóbus chráňte pred pádom na tvrdý povrch. Zariadenie nerozoberajte a nevkladajte predmety do jeho otvorov. Držte ho mimo dosahu zvierat.
- Keď glóbus nepoužívate, vypnite ho. Pred čistením odpojte napájanie. Obal nenechávajte deťom na hranie.

Technické údaje: LED osvetlenie v ráme · priemer glóbusu 106 mm · adaptér: vstup 100–240 V / 50–60 Hz, výstup 12 V / 1 A · rozmery rámu 22 × 5 cm