

SK

- **Vyhňte sa kontaktu s vodou:** Ak vaše inteligentné hodinky nie sú vodotesné, vyhýbajte sa kontaktu s vodou. Dokonca aj vodotesné modely môžu byť citlivé na dlhšie ponorenie.
- **Nabíjajte iba odporúčanou nabíjačkou:** Používajte originálnu nabíjačku alebo nabíjačku v súlade s odporúčaniami výrobcu. Nepoužívajte poškodené káble alebo nabíjačky s nesprávnym napätím.
- **Chráňte pred extrémnymi teplotami:** Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám (buď veľmi vysokým alebo veľmi nízkym), ktoré môžu poškodiť elektroniku a batériu.
- **Pravidelne čistite hodinky:** Odstráňte nečistoty a prach mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani alkohol, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
- **Chráňte pred nárazmi:** Zabráňte pádu hodínok a ich vystaveniu silným nárazom, ktoré môžu poškodiť obrazovku alebo vnútorné komponenty.
- **Neodstraňujte zadný kryt:** Ak inteligentné hodinky otvoríte sami, môžete ich poškodiť a stratiť platnosť záruky.
- **Obmedzte kontakt s chemikáliami:** Zabráňte kontaktu vašich inteligentných hodínok s chemikáliami, ako sú parfumy, kozmetika, oleje alebo čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť puzdro alebo remienky.
- **Používajte podľa určenia:** Neponárajte inteligentné hodinky hlbšie, ako je ich odolnosť voči vode. Nepoužívajte ho pri činnostiach vyžadujúcich vysoké mechanické preťaženie.
- **Nepoužívajte poškodené hodinky:** Ak sú vaše inteligentné hodinky poškodené (napr. prasknutá obrazovka alebo viditeľné problémy s batériou), prestaňte ich používať a kontaktujte servis.
- **Počas nabíjania si zložte hodinky:** Počas nabíjania nenoste inteligentné hodinky, aby sa neprehrievali.
- **Vyhňte sa dlhodobému, neprerušovanému noseniu:** Aby ste predišli podráždeniu pokožky, zložte inteligentné hodinky na niekoľko hodín denne a vyčistite remienok a puzdro.
- **Uchovávajte mimo dosahu detí:** Inteligentné hodinky a ich príslušenstvo, ako je nabíjačka alebo remienky, môžu predstavovať riziko pre deti (riziko prehltnutia malých častí).